


ORDER SHADE

HOW TO ORDER



1 サイズを測ります

サイズの測り方

窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）	窓枠の外側に取り付ける場合（正面付け）
幅・丈共に、窓枠の内側のサイズをお測りください。	幅・丈共に、窓枠の外側をお測りください。 出窓などの場合は、窓台までの丈をお測りください。
	窓枠上部、壁に取り付ける場合は、 下地が入っているかご確認ください。

カーテンレール取付の測り方

幅サイズの測り方	丈サイズの測り方	取付可能なレール	
		角型	C型
両端のキャップを外し、 レールの端から端までお測りください。	ランナーを外し、 レール本体の下からお測りください。		

2 シェードスタイルを決めます

シングルシェード	ダブル（ツイン）シェード

3 操作位置を決めます

右操作	左操作

幕体とメカのスタイルについて

プレーン	ドラム式
柔らかく折り畳まれるスタイル。	機械によりコードを巻き上げ、昇降するスタイル。大型サイズでも簡単に昇降が可能です。

- 生地特性や湿度などの関係により、ご指定いただいたサイズより若干誤差が生じる場合がございますが、メカ本体に付いているシェード布地の位置をずらして微調整をお願いいたします。
- 取付方法・お取り扱い方法などに関しては、商品に添付されている取扱い説明書をお読みください。
- 仕上がり幅によっては製品に生地の継ぎ目が入る場合がございます。予めご了承ください。
- 「正面付けカーテンレール」への取付は、昇降操作によるレール損傷の原因となるため、対応しておりません。